

## INSTALLING A CANOPY INSTALLATION D'UNE TENTE



1

With 1 or 2 people - remove the canopy from the roller bag.  
Avec une ou deux personnes - retirer la tente du sac.



2

Stand the canopy in the center of the desired setup location.  
Placer la tente au milieu de l'endroit désiré.



3

With 1 or 2 people, gently pull the outer frame legs until the frame is fully extended.  
Avec une ou deux personnes, tirer doucement sur les pattes jusqu'à ce que l'armature soit entrouverte complètement.



4

Lock each of the corner sliders into place by holding the top of the frame leg with one hand and pushing the slider upward until the thumb-lock clicks into place.  
Verrouiller chaque coin en poussant les braquettes coulissantes vers le haut, jusqu'à ce que vous entendez le clic.

## INSTALLING A CANOPY INSTALLATION D'UNE TENTE



5

Once the slide clicks into place, pull the valance fabric down.  
Une fois les braquettes coulissantes verrouillées, tirez sur le rebord de la toiture.



6

Adjust the frame legs to your desired height by raising each leg and slowly sliding the inner leg into place until the thumb-lock clicks.

Placer votre pied sur chaque patte et soulever à la hauteur désirée.



7

Repeat with remaining legs. By placing a foot on a footpad and slowly extending each leg into position.

Répéter la même opération avec les autres pattes.



8

To raise the leg to the next level, press the thumb-lock and slide the leg upward to the desired height. Secure your canopy with the spides and ropes provided or with rubber weights or weight bags.

Pour soulever la patte au prochain niveau, presser sur le bouton et glisser la patte au niveau désiré. Sécuriser votre tente avec les cordes et piquets inclus ou avec les poids en caoutchouc.